

Instruks og rutiner for brannalarmanlegget Bentsebrugata 29 A og B

Les igjennom alle punktene og se til at alle i husstanden kjenner godt til innholdet i denne instruksjonen.

1. Dersom alarmen utløses har man har 3 minutter på seg til å avstille alarmen på brannpanelene ved oppgangsdørene før alarmen går i hele bygget.
2. Når anlegget går i hele bygget varsles Securitas som rykker ut med en vakter. Dersom du har utløst anlegget ved en feil må du ringe Securitas for å avbestille vakterutrykning. Det gjøres på følgende måte
 - A. Ring Securitas på **tlf 02452** – Tast 1 i første menyvalg
 - B. Oppgi kodeord **Bentsebrugata** for å avbestille utrykningen.
3. Ved utløst alarm må røyken luftes ut før man tilbakestiller alarmen på panelet.
4. Dersom alarmen utløses fra din leilighet eller du tilbakestiller en alarm skal det rapporteres til styret hva som skjedde. Dette gjøres til styret@bentsebrugata.no eller via Vibbo.

Forebyggende branntiltak:

Brukere av bygningen plikter å være kjent med brannsentral og betjeningspaneler som tilhører brannalarmanlegget i bygningen.

Følgende tiltak må gjøres for å forebygge uønskede brannalarmer.

- A. Bruk avtrekksviften når man lager mat. Sørg for at det er god tiluft til leiligheten slik at avtrekksanlegget i bygget fungerer som det skal. Du finner mer info om avtrekksanlegget i bygget på nettsidene til borettslaget: [Ventilasjon | Borettslaget Bentsebrugata 29/31](#)
- B. Hold døren til badet lukket når du dusjer.
- C. Ved oppussing må detektorer dekkes til for å unngå at partikler samles i detektorhodet. Tildekning må fjernes etter endt arbeid. Detektor må aldri forlates tildekket. Dette gjelder både for boenheter og ved arbeid i fellesarealer.
- D. Detektorer må ikke demonteres fra sokkelen. All betjening skjer på betjeningspanel eller brannsentral.
- E. Unngå bruk av sigaretter i nærheten av røykdetektorer.
- F. Hver enkelt beboer må sette seg grundig inn i betjeningsinstruksen som ligger i dokumentholderen i hver oppgang.