

Betjening (forenklet)

FC72x Brannsentral

FT724 Betjeningsterminal

ALARM Prosedyre

Aksjon / Tilstand	Konsekvens / Status
1. Les brannstedet på displayet.	
2. Gå til brannstedet.	Informasjon årsaken til ALARMEN; hvis nødvendig, iverksett definerte nødprosedyrer og skadebegrensing. Ingen automatisk overføring til brannvesenet Ring: 110
3. Hvis situasjonen er avklart: Trykk <Avstill> på PMI. (Passord eller nøkkel nødvendig) Hvis brannvesenet er tilkalt, vent til de ankommer	Summer blir slått av, alarmen blir avstilt.
4. I tilfelle mindre hendelse: Trykk <Tilbakestill> . (Passord eller nøkkel nødvendig)	Brannalarmsystemet går tilbake til normal tilstand med mindre en annen hendelse oppstår. Det kan være nødvendig å ventilere rommet før tilbakestilling. Detektorer som ikke kan tilbakestilles kan utkobles midlertidig.

Prosedyre ved feilmelding

Steg	Resultat
1. Trykk <Avstill summer> på PMI.	Summeren slutter å gi lyd.
2. Les meldingen/feil lokasjon i displayet.	Informasjon om type feil og stedsangivelse for den.
3. Trykk <Avstill> på PMI.	Hvis aktivert så vil lokalt alarmeringsutstyr deaktiveres.
4. Gå til feilstedet og utbedre årsaken til feilen.	Når feilen er utbedret så lagres den i hendelsesminnet som en fullført hendelse.

Hvis du ikke kan utbedre feilen, vennligst kontakt din lokale service-partner eller Siemens kundesenter, tlf: **810 03 800****Betjening ved "Normal Drift"**

Trykk  knappen for å åpne hovedmenyen.
(Passord eller nøkkel nødvendig)
Velg ønsket funksjon og følg instruksjoner i display.

**Resultat**

Hovedmeny	Brukernivå 2.2
Avslutt med <C>	
Oversikt meldinger (1)	Søk i anleggsdel (5)
Funksjoner (2)	Hendelsesminne (6)
Favoritter (3)	Logg inn / Logg ut (7)
Topologi (4)	Innstill. / administrasjon (8)
Lampetest	